



#### eufyCam S3 Pro

# アプリ操作ガイド

- **01** <u>Eufyアプリのインストール</u>
- 02 アカウント登録
- **03** <u>デバイスの追加</u>
- 04 カメラ設定
- 05 ライブストリーミング中の操作

- 06 セキュリティレポートの設定
- 07 イベントの検索
- 08 セキュリティモードの設定

**09** <u>よくある質問</u>

# **01** Eufyアプリのインストール





AppleおよびAppleのロゴは米国および 他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。

App Store (iOS機器) またはGoogle Play (Android機器) からEufyアプリをインストールしてください。 他のAnkerアプリのアカウントをお持ちでない方は、アカウントをご作成の上、ログインしてください。

# 02 アカウント登録



Eufyアプリを開き、メールアド レスを入力し、「ログイン/ア カウント登録」をタップします。

※ 既にアカウントをお持ちの方も同様 に「ログイン / アカウント登録」をタップ してください

くしたもので、地域を選択		<		h	地域を選	訳	
eufyは、お客様がお住まいの国のデータ保護法 に従って、お客様の情報を保存・管理します。必 ずお住まいの地域を選択してください。		eufyは、お客様がお住まいの国のデータ保護法 に従って、お客様の情報を保存・管理します。必 ずお住まいの地域を選択してください。				護法 す。必	
Q 検索する	$\odot$	(	<b>с</b> в	本			0
アフガニスタン	+93		日本				+81
アルバニア	+355						
アルジェリア	+213						
米領サモア	+1684		_				
アンドラ	+376	_	→	あ	か	đ	$\sim$
	.0/0	Ċ	5	た	な	は	空白
アンゴラ	+244	AE	зс	ま	や	6	
アンギラ	+1264		Ŷ	<u>^^</u>	わ	、。?!	<b>検</b> 索

地域を「日本」と入力し、選択します。

右上の地域が「日本」と表示されて いるのを確認してから「ログイン/ アカウント登録」をタップします。



# 02 アカウント登録



① 認証メールが届いたら、メー ル本文に記載されている認証 コード(数字6桁)を確認/コ ピーします。



コードを入力したら「完了」をタッ プします。

<					
アカワ	ウントを	を作成			
A r	スワード				7
<ul><li>パス</li><li>パス</li></ul>	ワードは8~2 (上の数字	:0文字にす	る必要が	ぶあります。	
● 大文 !@#!	字、小文字、 \$^&*()=+ []{	特殊文字 ]/?.>';:			
) =	ュースと製品	のアップラ	「一トを受	をけ取る	
続行する 同意した	ことにより、 ことになりま	<b>プライバ</b> ミす。	シーポリ	シー, 利用	規約に
			ト登録		

パスワードを作成し、「アカウント 登録」をタップしすると登録が完 了し、自動でログインします。

# **03** | デバイスの追加 – HomeBase S380の追加

eufyCam S3 Proを接続するには、まずHomeBase S380をアプリに追加します。



ホームタブを開き、「デバイスを追加」をタップします。

「HomeBase」をタップします。

「HomeBase S380」をタップしま す。

注) 既にEufyアプリをお持ちの方で、本 製品が表示されない場合は、アプリが 最新バージョンに更新されているかご 確認の上、アプリを再起動してください。 カメラを設置する場所を選択し、 「次へ」をタップします。

# **03** デバイスの追加 – HomeBase S380の追加



HomeBase S380を、LANケーブ ルを使ってWi-Fiルーターと接続 し、同梱のACアダプタを使用して 電源に接続します。 その後、「次へ」をタップします。 スマートフォンを、HomeBase S380と同じWi-Filc接続し、「次へ」 をタップします。 約1分間待機し、HomeBase S380のLEDインジケーターが青色 に点灯したら「次へ」をタップしま す。 QRコードの読み取り画面に移った ら、製品の底面にあるQRコードを 読み取ります。

## デバイスの追加 – HomeBase S380の追加



# **03** | デバイスの追加 – eufyCam S3 Proの追加

● 自宅 ~ □ +	<	デバイスを追加	0		<	デバイスを追加
Favorites Security Care	Q. Search D	evices			eu	fyCam S3 Pro
	Security	HomeBase				
	Care	Battery Camera				
		Wired Camera				
デバイスはまだありません。 <b>デバイスを</b> 追加		🔫 🖣 Wall Light Camera				
		Smart Tracker				
ま ホーム ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		Alarm System				
ホームタブを開き、「デバイスを追加」をタップします。	ГBattery С	Camera」をタップし	<i>、</i> ます。	Γ	eufyCam	S3 Pro」をタップします。
					主) 既にEufy 製品が表示さ Jを再起動し	アプリをお持ちの方で、本 れない場合は、一度アプ てください。

## **03** | デバイスの追加 – eufyCam S3 Proの追加





「+新しい設置場所を追加」から 設置場所を追加、選択し、「次 へ」をタップします。 接続方法を、「Wi-Fiルーター」また は「HomeBase」から選択します。

注) HomeBaseへ接続する場合、別売 りの「HomeBase S380」をご購入およ び接続いただく必要があります。

## **03** デバイスの追加 – eufyCam S3 Proの追加



QRコードの読み取り画面に移っ たら、カメラの背面にあるQRコー ドを読み取ります。 カメラの底面にある「SYNC」ボタン を2秒間長押しし、ビープ音が鳴っ てLEDインジケーターが青色に点 滅したら、「次へ」をタップします。

次の画面に移るまでしばらくお待ちください。

## **03** | デバイスの追加 – eufyCam S3 Proの追加



Wi-Fiネットワークを選択し、パス ワードを入力して「確認」をタップ します。 接続完了されるまでしばらくお待 ちください。

接続が完了したら「次へ」をタップし、画 面の指示に従って詳細設定を完了させ てください。

※2.4GHzのネットワークを使用してください。

# 04 カメラ設定

🧕 রুশ্বের	)デバ・・・ 〜	<b>•</b> +
Favorites	Security	Care
<b>セキュリティレ</b> 問	<b>&gt;ポート</b> 題は発生していませ	0 イベント >
	~	12
		* ?
лу	< ラがオフライン 更新	' <i>ত্</i> ৰ
■● ●■ ホーム イ		ビス スマート (自動)

設定したいカメラの 💀 🗱 をタップします。



各設定メニューの詳細は、 次のページ以降をご参照ください。 04 カメラ設定 – 動作検知の設定



動作検知 | カメラの動作検知に関する設定を行います。

~	動作検知	?
動作机	<b><u></u><u></u><u></u></b>	
動作机	<b>検知ゾーン</b>	>
<b>検知</b> 1 〇 低い	<b>ġ度</b> 2 3 4 5 - <b>○</b> ── <b>○</b> ── <b>○</b> ──○	6 7 <b></b> の 高い
検知対	讨象	
Ð	<b>人物 (顔認識)</b> HomeBase搭載	
Ĵ	<b>人物 (検知)</b> HomeBase搭載	
A	<b>車両</b> Beta HomeBase搭載	
5	ペット Beta HomeBase搭載	
(kg)	その他全ての動体	

動作検知 | 動作検知のオン / オフを切り替えられます。

**動作検知ゾーン** | カメラが動作を検知する領域について設定を行うことができます。

検知感度 | 動作検知の感度を設定することができます。

**検知対象** | 検知対象を設定できます。

## 04 カメラ設定 - バッテリー管理の設定



バッテリー管理 | バッテリーの動作モードを選択できます。

- バッテリー管理 < ? 検知結果 5 600 120 検知された 作動日数 録画イベント イベント なぜ多くのイベントが検出される > のですか? 動作モード ())))電池 ᇦ ダイレクトパワーモード ⊘ バッテリー節約モード ビデオクリップの長さは、最大20秒です。 システムは自動的に検出時間を調節して、短時間 に同じ物体が2度検出されにくくなるようにし… 監視モード ビデオクリップの長さは、最大60秒です。 システムは、それぞれのイベントを最大限まで録 画しようとします。 ○ カスタマイズモード 0. 録画の長さと検知間隔をカスタマイズで きます。 動体がより頻繁に検知されると、バッテ リーの消耗が早くなります。
- バッテリーの動作モードを、以下3種類から選択できます。 ・バッテリー節約モード
- ・監視モード
- ・カスタマイズモード

### 04 カメラ設定 - プライバシーゾーンの設定



く ビデオ設定	
<b>ウォーターマーク</b> タイムスタンプと・	~ >
<b>ストリーミング画質</b> ライブストリーミングを再生するときの 画質	>
<b>録画画質</b> カメラが録画するときの画質	>
夜間モード 自動	ib >
プライバシーゾーン	>
連続録画	>



ビデオ設定 | 録画に関する設定を行います。

プライバシーゾーン |

カメラに表示したくないエリアを指定することができます。

「プライバシーゾーンを追加する」をタップ すると、ゾーンを追加できます。ゾーンの数 や大きさは調整することができます。

### 04 カメラ設定 - 画質の設定



ビデオ設定 | 録画に関する設定を行います。

<b>ウォーターマーク</b> タイムスタンプと…	·· >
<b>ストリーミング画質</b> ライブストリーミングを再生するときの 画質	>
<b>録画画質</b> カメラが録画するときの画質	>
夜間モード自動	助 >
プライバシーゾーン	>
連続録画	>

**ストリーミング画質** | ストリーミング時の動画画質を設定できます。

録画画質 | 録画時の動画画質を設定できます。

#### 04 カメラ設定 - 音声の設定



**音声検知** | カメラの音声検知に関する設定を行います。



**マイク** | カメラのマイクのON/OFFを切り替えられます。 録音 | 録画時の録音のON/OFFを切り替えられます。 スピーカー | カメラのスピーカーのON/OFFの切替と、音量の 設定を行うことができます。

#### 04 カメラ設定 - 通知の設定



通知設定 | 通知の設定を行います。



通知形式の変更 | 通知形式を選択できます。アプリの通知音 | 通知音を選択できます。

#### 04 カメラ設定 - 取り付けガイド





ー般 | バッテリー管理やストレージ設定、取り付けガイド、デバイス情報などを変更または確認できます。

**取り付けガイド** | 設置場所や、設置方法を確認できます。

#### 04 カメラ設定 - デバイスの共有設定





**デバイスの共有** | デバイス共有の設定を行います。

デバイスを家族や友人などと共有したい 場合は、「メンバーを追加する」をタップし ます。

#### 04 カメラ設定 - デバイスの共有設定



共有相手に付与する権限(管理者または 共有相手に付与する権限(管理者または 共有するデバイスを ゲスト)を選択し、「次へ」をタップします。 へ」をタップします。

共有するデバイスを選択し、「次

共有相手のメールアドレスを入力し、「送 信」をタップします。

05 ライブストリーミング中の操作



再生ボタンをタップすると、 ライブストリーミングが開始 します。



録画 | ストリーミング中の映像を録画
 サウンド | カメラ側のマイクのオン/オフ切り替え
 会話 | ボタンを押し、カメラを通じて会話
 ライト | ライトのオン/オフ切り替え
 夜間モード | 夜間モードのオン/オフ切り替え

⑥ 再生 | 録画を再生
⑦ イベント | 過去のイベントを検索
⑧ スクリーンショット | ストリーミング中の
映像を撮影

05 ライブストリーミング中の操作

夜間モード | 夜間モードのオン/オフ切り替え



夜間モードをタップすると、 4つのモードから選択できます。 ŭ ŵ

⇒1⊦

Ç

夜間モード

# **06** セキュリティレポートの設定 (1/2)

ホーム画面にセキュリティレポートを追加する場合、設定を有効にする必要があります。



ホーム画面のカスタマイ ズをすることができます。 「設定」をタップします。

「Security」をタップします。

「毎日のセキュリティレポート」

を有効にします。

**06** セキュリティレポートの設定 (2/2)



$\leftarrow$	← セキュリティレポート Beta						
<b>7</b> 月	<b>8</b> 火	<b>9</b> 水	<b>10</b> *	<b>11</b> 金	1	<b>2</b>	13 B
	イン	サイト			概要	要	
何も	問題は	ル ありませ	い配あり ん。セキ ます	ません ミュリテ 。	ィが維	持され	てい
週	間アク	ティビラ	Ē٦				
	1						
	0	10.8	10.9 1	0.10	10.11	10.12	10.13
人物 イ	カのアク	7ティビ	テ		Hon	neBas	e 🔻
	未登録	の人物					)
	登録済	みの人	物				2

トップ画面にセキュリティレポートが表示されます。

各イベントや人物ごとのサマリー、複数 カメラ連携動画などを確認することがで きます。

# 07 イベントの検索

≡ •	9月 21, 2020	V 🖉
すべて	ビデオ	アラート
00:30	<b>子供部屋</b> <sup>動作</sup>	23:59
00:30	<b>子供部屋</b> 動作	23:57
S/ 00:36	<b>子供部屋</b> 動作	23:55
	<b>子供部屋</b> 動作	23:53
	<b>子供部屋</b> 動作	23:51
00:30	<b>子供部屋</b> 動作	23:50
	子供部屋	23:48
	ک ۲۸۷۴	で

「イベント」タブから、録画された映像を確認 できます。

📃 すべてのデバイス 🗸							
◀ 8月 30, 2	▲ 8月 30, 2023 ▶ 7 2.						
キャンセル	検知対象	確認					
検知対象							
すべて		ビデオ					
アラート							
検知対象							
人物		ペット					
泣き声							

右上のボタンから、フィルターをかけて イベントを検索することができます。

# 08 セキュリティモードの設定

≡	セキュリティ			
システムは <b>在宅</b> モ は、このモードの	ードで動作しています 設定に従って実行され	⊦。デバイス れます。		
☆     ☆     ☆     在宅     在宅時に有効化     ③	论 外出 外出時に有效	<b>资</b> 6/化		
<ul> <li>              新成解除</li></ul>	<b>ジオフェン</b> 短期化 位置によって	な シング Beta 管理		
こ スケジュール スケジュールに基づい 管理	23 	+ 		
TK12	"L) √~>+	で セキュリティ		

「セキュリティ」タブから、セキュリティモードを 選択/設定することができます。

カメラは、選択したモード設定に従って動作するようになります。

※ 各モードの設定方法は次のページをご参照ください。

#### <u>セキュリティモードの設定</u>

- 在宅 / 外出: 在宅時 / 外出時のカメラ動作方法(録画・通知・ アラームのオン/オフ)を設定できます。
- **警戒解除:** 

   全ての検知と通知が無効になります。
- カスタマイズ: お好みの設定でモードを作成することができます。

#### セキュリティモードの切り替え方法

- 手動で切り替え:
   アプリの左の画面上で、モードを切り替えられます。
- ジオフェンシング: あらかじめ地図上でエリアを指定し、そのエリアを 出入りした時に指定のモードへ自動で切り替わり ます。
   ※ジオフェンシングを利用するには、Eufy Securityアプリに位置情 報へのアクセスを許可する必要があります。
- スケジュール: あらかじめ設定したスケジュールに沿って自動で モードが切り替わります。

## 08 セキュリティモードの設定 - 在宅 / 外出モード

∃ セキュ	リティ 🕜
システムは <b>在宅</b> モードで重 は、このモードの設定に行	b作しています。デバイス 従って実行されます。
▲ ② 在宅 在宅時に有効化	<ul> <li>た</li> <li>か出</li> <li>外出時に有効化</li> </ul>
<ul> <li>         ・</li> <li>         ・</li></ul>	<ul> <li>ジオフェンシング</li> <li>他は二</li> <li>位置によって管理</li> </ul>
<ul> <li>たびシール</li> <li>スケジュール</li> <li>スケジュールに基づいて</li> <li>管理</li> </ul>	+ カスタマイズ
	D) © 1214 ±42.974



在宅 / 外出時のカメラの動作方法 を設定することができます。 在宅 / 外出モードでの、録画や 通知、アラームのオン/オフを設 定できます。

#### 08 セキュリティモードの設定 - カスタマイズ



お好みの設定でセキュリティモードを作成することができます。

セキュリティモードの名前を入力 し、当モードのアイコンを選択して 「次へ」をタップします。 必要に応じて、メモを残すこともで きます。

当モードでの、録画や通知、アラー ムのオン/オフを設定し、「保存」を タップします。 モードが作成されたら、「完了」 をタップして終了します。

### 08 セキュリティモードの設定 - ジオフェンシング



あらかじめ指定したエリアを 出入りした時に、設定したセ キュリティモードに自動で切り 替えることができます。



地図上に表示されている円を最適 な位置に調整し、指定エリアを設 定します。 ※必要に応じて、左下のボタンから円を大/ 中/小から選ぶこともできます。

位置を決めたら、「次へ」をタップします。

<		位置の名前を入力			次へ
この位置に名前を付ける					
自治	自分の家				
☆12	23	あ	か	đ	$\otimes$
ABO	0	た	な	は	空白
あい	う	ŧ	や	5	
	,0,	^^	b	<u>\</u> ?!	完了

エリアに名称を設定し、「次 へ」をタップします。

#### 08 セキュリティモードの設定 - ジオフェンシング



エリアを出た時と入った時にカメ ラが切り替わるべきモードを選 択し、「次へ」をタップします。



2.ジオフェンシングは複数のユーザー (複数のスマ ートフォン) の連携によるセキュリティモードの切 り替えをサポートします。 3.ゾーン内に1人入ると、ジオフェンシングによ り、セキュリティモードが在宅モードに切り替えら

接続中のスマートフォンが表示されますので、この中から、ジオフェンシングと連動させたいスマートフォンを選択し、「次へ」をタップします。





最後に設定内容を確認し、 「保存」をタップします。

## 08 セキュリティモードの設定 - スケジュール



設定されたスケジュールに沿って、モー ドを自動的に切り換えることができま す。





スケジュールを追加するには、 右上の「+」ボタンをタップしま す。 セキュリティモードと、そのモー ドに切り替わる時間帯 /曜日を 選択し、「保存」をタップします。

# 09 よくある質問

お困りの際は、当社サポートサイトの「よくある質問」をご確認ください。

