


Anker Power Bank (30W, Fusion, Built-In USB-C Cable) 取扱説明書 (A1636)

バッテリー残量を表示する

ボタンを1回押して画面のオン / オフを切り替えます。




1. 充電中
2. バッテリー残量 (%)


機器への給電

内蔵の USB-C ケーブルまたは USB-C ポートを使用して機器を充電してください。

モバイルバッテリーとして使用時






充電器として使用時



本製品の充電

3つの充電方法：

1. コンセントに接続する
2. USB-C ポート経由で充電する
3. 内蔵の USB-C ケーブルを使用して充電する



製品の仕様

セル容量	5,000mAh
入力	内蔵 USB-C ケーブル : 5V ≐ 2.1A USB-C: 5V ≐ 2.1A AC: 100V-240V~ 50-60Hz 1.5A
出力	モバイルバッテリーとして使用時 : 5V ≐ 3A / 9V ≐ 2.22A / 10V ≐ 2.25A 充電器として使用時 : 5V ≐ 3A / 9V ≐ 3A / 10V ≐ 2.25A / 15V ≐ 2A / 20V ≐ 1.5A
合計出力	モバイルバッテリーとして使用時 : 15W 充電器として使用時 : 18W