



Anker MagGo Power Bank (6.6K) 取扱説明書 (A1643)

本製品への給電




ワイヤレス充電器として使用




- ボタンを 1 回押す：ワイヤレス充電機能がオン
- ボタンを 2 秒間長押し：ワイヤレス充電機能がオフ
- iPhone の温度管理システムにより、充電が停止した場合、
「バッテリー充電の最適化」を有効にしてください。([設定]>[バッテリー]>[バッテリーの状態と充電])
もしくは、充電を一時停止し、スマートフォンを一度冷ましてから充電を再開してください。
- 本製品のスタンドを完全に開いた状態で使用すると、充電速度が速くなります。

充電ケーブルを使用しての充電



給電と充電を同時に行う



LED インジケーター

LED インジケーター (ワイヤレス充電)	白色に点滅	ワイヤレス充電機能がオン
	白色で点灯	ワイヤレス充電中
	白色にすばやく点滅	金属製の物体または異物を検出 / 充電している機器の温度が高すぎる
	消灯	ワイヤレス充電機能がオフ
LED インジケーター (バッテリー残量)	白色に点滅	充電中あるいはバッテリー残量が 10%以下
	白色で点灯	バッテリー残量
	消灯	バッテリー残量なし

製品の仕様

セル容量	6,600mAh（2 x 3,300mAh）
USB-C 入力	5V ≒ 3A/9V ≒ 2.22A（最大 20W）
USB-C 出力	5V ≒ 3A/9V ≒ 2.22A（最大 20W）
ワイヤレス出力	最大 15W
合計出力	5V ≒ 3.6A（最大 18W）

よくある質問

Q: 本製品が熱くなっている場合、使用を続けても問題ありませんか？

A: 長時間の動画ストリーミングやゲームをプレイしながら使用する場合は本製品が熱くなる場合がありますが、使用には問題ありません。また、本製品は放熱性の向上のため金属素材を使用しておりますが、急速充電時は表面が熱くなりやすいのでご注意ください。

Q: スマートフォンケースがワイヤレス充電に影響を与えることはありますか？

A: ワイヤレス充電を正しく行うためには、MagSafe 対応のケースを使用してください。2.5mm 以上厚みのあるケースや MagSafe 非対応のケースは使用しないでください。